

flesta[®] Montageanleitung

STAUBSCHUTZ-WAND



EINFACH & SCHNELL
für absolute Kundenzufriedenheit!

flesta[®]
Staubschutzwand



Messen Sie Raumhöhe und -breite, um später die Holzlatte(n) zu schneiden zu können.



1

Befestigen Sie die Folienseite des Vlieses an der Deckenlatte durch doppelseitigen Klebeband, Klettverschluss, antackern, etc...

2



Kleben Sie nun die Folienseite der Vliese und die Türe mit Überlappung auf die Latte.



3

Bei empfindlichen Seitenwänden können Sie an beiden Lattenenden mit Vliesüberlappung arbeiten!

4



Verkleben Sie die einzelnen Bahnen und die Türe mit Klebeband aneinander.



5

Passen Sie die Teleskopstangen grob an die Raumhöhe an.

6



flesta[®] Montageanleitung STAUBSCHUTZ-WAND



Fixieren und befestigen Sie die Latte mit den Teleskopstangen an der Decke.



8



Fixieren Sie die übrigen Stangen, wobei immer zwei aneinandergrenzende Bahnen miteinander verspannt werden.

Achten Sie darauf, dass der Fuß der Teleskopstange auf dem Vlies platziert wird.



10



Die anschließende Feinspannung ermöglicht, dass sauber und staubdicht abgeklebt werden kann.

Verkleben Sie den Boden mit Klebeband oder fixieren diesen mit einem Brett, um auch den Bodenabschluss der Wand abzudichten.



12



Schließlich werden die Seitenabschlüsse verklebt.



BÖCK

Klaus Böck Kunststoffwaren OHG

E-Mail: info@boeck-ohg.de Internet: www.boeck-ohg.de
Telefon: 0049 (0) 86 21 / 64 66 - 80 Fax.: 64 66 - 86